



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ РЕБРИСТОГО ЖЕЛОБКА ДЛЯ ОБУСТРОЙСТВА ЕНДОВЫ

1. Наметить контур на кровле, где будет оборудован ребристый желобок для обустройства ендовы. **Рис. 1.**
2. Закрепить параллельно два бруска (контробрешетка) на заранее установленном расстоянии. **Рис. 2.**
3. Обустроить гидроизоляцию. **Рис. 3.**
4. Отрезать ребристый желобок ендовы (необходимой длины), согнуть по линиям изгибы и уложить на подготовленное место. **Рис. 4.**
5. В видимых местах (свес, конек) ребристый желобок аккуратно подрезать. **Рис. 5.**
6. Ребристый желобок закрепить на двух брусках, расположенных параллельно при помощи степлера (на контробрешетку). **Рис. 6.**
7. Произвести обустройство обрешетки параллельно ендове. **Рис. 7.**
8. Вдоль края ребристого желобка обустроить поролоновую полосу. **Рис. 8.**



Рисунок 1



Рисунок 2



Рисунок 3



Рисунок 4



Рисунок 5



Рисунок 6



Рисунок 7



Рисунок 8