

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ АЭРОЭЛЕМЕНТОВ КОНЬКА /ХРЕБТА РУЛОННОГО ТИПА (С МИКРОПЕРФОРАЦИЕЙ, VENT- ROLL, VENTI - LINE, VENTI - LINE ECO, VENTI – LINE M 230, VENTI - LINE M 230 ECO)

Если используется профильная черепица или металочерепица, то аэроэлемент укладывается внахлест. Перекрывание составляет не менее 5 см. Если используется черепица Бобровый хвост, то аэроэлемент может укладываться встык.

Кровельное покрытие должно быть гладкое, сухое и чистое. Если на кровельном покрытии в местах приклейки есть маслянистые участки, то устранить их растворителем. Установка аэроэлемента должна производиться при температуре кровельного покрытия и аэроэлемента более 5°C.



Рисунок 1

Центрирование и закрепление аэроэлемента.

Аэроэлемент конька/хребта укладывается центрировано на коньковый/хребтовый брус. Если кровельное покрытие высокопрофильное, то аэроэлемент уложить с провисом в нижнюю часть волны (рассчитывать с коэффициентом около 10 %). Аэроэлемент конька/хребта закрепляется степлером через каждые 30 см. **Рис. 1.**



Рисунок 2

Формирование аэроэлемента конька/хребта.

Аэроэлемент конька/хребта сгибается по линиям изгиба и сначала стыкуется с кровельным покрытием на верхних участках. Средняя вентилируемая часть после монтажа не должна находиться в натянутом состоянии, под нагрузкой. Лучше с небольшим провисом. При обустройстве хребта аэроэлемент конька/хребта укладывается по направлению от конька к свесу. **Рис. 2.**



Рисунок 3

Подготовка клеящего слоя.

Пленка, предохраняющая клеящий слой аэроэлемента вытягивается параллельно аэроэлементу конька /хребта. **Рис. 3.**



Рисунок 4

Установка аэроэлемента конька/хребта.

В углублениях профильной черепицы аэроэлемент конька/хребта следует растянуть, прижать и разгладить сверху вниз. **Рис. 2.** Край аэроэлемента конька/хребта с клеящим слоем очень плотно прижать и раскатать к кровле специальным роликом до гладкого состояния, чтобы избежать зазоров, возможности проникновения воды под алюминиевую юбку.

Завершение работы.

Срезать излишек по краям конька или хребта. **Рис. 4.** Уложить и закрепить коньковые элементы.